



# スラスターパイロットシステム THRUSTER PILOT SYSTEM

## TP-50/TP-500



- ◆ 大型液晶採用で方位表示の視認性向上。
- ◆ プレジャー艇向け軽量／コンパクトになって新登場。
- ◆ 流し釣りポイントで潮流・風の影響を受けやすい船首方位を設定方位に自動保持。
- ◆ スラスター制御に舵制御を連動させる独自システム採用※1。
- ◆ GPSコンパスからの方位信号による高精度なスラスター制御が可能。
- ◆ 比例電磁弁・ON／OFF制御電磁弁への出力可。
- ◆ レバーコントロールシステムとの連動にも対応可。
- ◆ 左回頭／右回頭操作のできる遠隔管制器を標準装備。
- ◆ 必要とする機器へ方位信号をNMEAセンテンスにて出力可。

※1 オートパイロットCD-50／NS-50V1等併設の場合に限ります




フィッシングボート対応(プロ) TP-50

新発売

プレジャーボート対応 TP-500


● TP-50/TP-500システムの概要



● オプション機器



● 概略寸法図



● 外観




● 型式選別例 (TP-500の場合)

構成	制御方式					方位信号源				遠隔管制器				舵連動	
	LV-10	SV-61	SV-62	SV-100K	無し	SC-50	CD-50 CD-60R	GPS コンパス	無し	手元				無し	有リスイッチ 選択式
型式例	A	B	C	D	E	H	J	K	L	RC-53 1	RP-15S 2	連結仕様 3	無し 4	P	R
TP-500-A-H-1-P	○					○				○				○	
TP-500-B-J-1-P		○					○							○	
TP-500-D-K-1-R				○				○							○

型式

TP-500 -



ユニカス工業株式会社

- 本 社 ・ 工 場 : 〒708-1306 岡山県勝田郡奈義町西原455 TEL. 0868(36)3131(代)
- 福 山 工 場 : 〒729-0252 広島県福山市本郷町平田3066-1 TEL. 084(939)6007(代)
- 営業本部/大阪営業所 : 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町40-4 TEL. 06(6155)6787(代)
- 特機事業部/大阪オフィス : 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目25番29号 江戸堀KNビル401号 TEL. 06(6535)4871(代)
- 東 京 営 業 所 : 〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番4号 the SOHO 933号室 TEL. 03(6457)1233(代)
- 福 岡 営 業 所 : 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目25番5号 TEL. 092(473)5510(代)
- 札 幌 営 業 所 : 〒064-0820 札幌市中央区大通西2丁目2番20号 ルーヴル21 TEL. 011(621)0175(代)
- 仙 台 営 業 所 : 〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻2丁目3番29号 シティ鶴巻1F TEL. 022(355)5028(代)

地区代理店



<https://www.unikas.co.jp>

・本カタログに記載の各システムのお取扱いに際しては、付属の取扱説明書を熟読の上、ご使用ください。  
 ・本カタログの仕様・寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。